

序号	故障现象描述	是否尝试解决(是/否)	解决方法(请详细填写)
1	剃须刀无法启动		

故障原因填写表格

尊敬的用户：
感谢您选择我们的电动剃须刀作为您的日常护理伙伴。为了确保您在使用过程中享受到无忧的体验，我们特此制定以下保修条例，以明确我们的保修责任和服务范围。

- 一、保修期限
- 自您购买本电动剃须刀之日起，我们提供为期一年的有限保修服务。保修期内，若产品因非人为因素导致的材料或工艺缺陷而出现故障，我们将提供免费维修或更换服务。
- 二、保修范围
- 电机及主要部件：剃须刀的电机及主要部件，在正常使用情况下因制造或材料缺陷导致的故障。
 - 电池问题：在正常使用条件下，电池性能明显下降或无法充电。
 - 外壳及内部组件损坏：因制造缺陷导致的外壳破裂、内部零件松动或损坏。人为损坏(如摔落、挤压等)则不在此列。
- 三、不属于保修范围的情况
- 人为损坏：包括但不限于跌落、挤压、浸水、私自拆解、不当使用非原装配件等造成的损坏。
 - 自然磨损：如刀网因长时间使用而产生的正常磨损。
 - 不可抗力因素：如火灾、水灾、地震等自然灾害导致的损坏。
 - 非官方渠道购买：通过非官方授权的销售渠道购买的产品，其保修服务可能不受本条例保护。
 - 超出保修期限：产品自购买之日起超过保修期的。
- 四、保修流程
- 联系客服：请通过我们的官方网站、客服热线或指定渠道联系我们的客户服务团队，提供购买凭证(如发票、收据)及故障描述。
 - 故障鉴定：根据客服指导，您可能需要将产品寄送至我们指定的服务中心进行故障鉴定。
 - 维修或更换：经鉴定符合保修条件的，我们将为您提供免费维修或更换服务。若需更换，我们将以同型号产品或性能不低于原产品的替代品进行替换。
 - 寄回产品：维修或更换完成后，我们将尽快将产品寄回给您。
- 五、特别提示
- 请妥善保管购买凭证，它是享受保修服务的重要依据。我们保留对本保修条例的最终解释权。
- 再次感谢您对我们的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务！如有任何疑问，请随时联系我们。



温州市康业电器有限公司
地址：温州·鹿城轻工产业园龙康头路2-2号
电话：0577-88312228 传真：2577-88339161
邮编：325000



使用说明书
SC-602



① 充电

- 充电时，也可以用本产品剃须。
- 为不影响产品的使用寿命，请在电池完全充满电后取下。

充电环境温度
5°C~35°C

本产品适用电压
220V~50Hz



机身底部设有
Type-c充电接口



充电时指示灯会闪烁

1.5小时充电

充满电后，
可连续使用90分钟。

② 剃须

- 注意您的皮肤需要一段时间去适应本剃须刀的独特剃须系统。
- 当刀头有损坏请不要进行剃须，以免损伤您的皮肤。



让剃须刀头在皮肤上逆着胡须生长方向缓慢移动，并作出平直和圆周运动，即可剃须。

在干燥的脸上进行剃须效果最佳，因此在洗脸前或洗脸一段时间后进行剃须。



③ 清洁

- 本机型为IPX7防水标准，可用清水清洗。
- 定期清洁剃须刀可保证更好的剃须效果。
- 若需要，可用除脂液(例如酒精)辅助清洁剃须刀刀网。
- 如果这样做，请在清洁后甩一滴缝纫机油润滑剃须刀刀网，这样可避免剃须刀刀网的磨损。
- 将剃须部件重新安装到剃须刀上。

剃须部件的清洁：

- 每周清洁一次剃须部件。
- 逆时针旋转刀网组件，使其松开并取下刀网。
- 洗净毛发。

剃须刀刀片的清洁：

- 每两个月清洁一次剃须刀刀片。
- 逆时针旋转刀网组件，使其松开并取下刀网。
- 用清洁刷或清水洗净擦干刀网。
- 用清洁刷或清水洗净擦干刀网。

④ 更换刀网

- 每年更换一次刀网以保证最理想的剃须效果。
- 用旧或损坏时，请务必用原厂配件更换，这样会使您的剃须效果更佳。

⑤ 拆卸电池

- 本机器里面设置的电池含有污染环境的物质，如果到期时想要丢弃此机器时，请拆卸电池，并将它投放指定收集点(拆卸时机器处于关机状态)。